

Hliníkové nájezdy – návod

1 Obecné charakteristiky

1.1 Značení

Každý nájezd je opatřen štítkem se základními charakteristikami a příslušnými piktogramy.

Je zakázáno štítek s charakteristikami či piktogramy odstranit či měnit. V případě nečitelnosti štítku či piktogramů se obraťte na Vašeho prodejce, který zajistí náhradu.

1.2 Normy

Výrobek splňuje ustanovení následujících směrnic: 2006/42/EC, EN 12100:2013, UNI EN 1398

1.3 Bezpečnost – obecná pravidla

Před užíváním výrobku se důkladně seznámte s těmito instrukcemi:



Nájezdy není povoleno zatěžovat větší hmotností, než je nosnost uvedená na štítku nájezdu. Před použitím si zkontrolujte, zda hmotnost vozidla a jeho rozvor odpovídají možnostem daného nájezdu.



Nájezdy není povoleno používat k nakládání pod větším stoupáním, než je uvedeno v tomto návodu.



Nejsou-li nájezdy užívány k nakládání, musí být přemístěny do přepravní polohy a zajištěny před nechtěným pohybem během přepravy.



Nájezdy je před použitím nutné zajistit proti nechtěnému pohybu při nakládání. Při použití více nájezdů musí být nájezdy umístěny rovnoběžně.



Před použitím zkontrolujte nájezdy, zda nenesou viditelná poškození či opotřebení. V případě poškození nájezdy nepoužívejte.



Vozidlo, na které je pomocí nájezdů nakládáno, musí být adekvátně zabrzděno či jinak zajištěno proti nechtěnému pohybu.



Zamezte přítomnosti dalších osob v přímé blízkosti nájezdů během jejich užívání.



Ke zvedání je vždy nutné použít příslušné ochranné pomůcky. V případě nájezdů s hmotností vyšší než 25 kg na kus je nutné nájezdy zvedat alespoň ve dvou.



Povrch nájezdů používaných k nastupování osob či manuálnímu nakládání musí mít protiskluzovou úpravu v dostatečně dobrém stavu. Případné nečistoty či vylité kapaliny z nájezdu odstraňte.



Nebezpečí rozdrčení končetin během nakládání a skládání.



Během používání nájezdů k nakládání či skládání vozidla může v důsledku chybného manévru obsluhy dojít k převrácení nakládaného vozidla. Během nakládání a skládání není povolena přítomnost třetí osoby v blízkosti nájezdů.

V souladu s platnými normami používejte při manipulaci s nájezdy osobní ochranné pomůcky přiměřené charakteru používání. Ochranné pomůcky musí dobře sedět, být v dobrém stavu a zvoleny tak, aby dostatečně chránily obsluhu nájezdů před riziky plynoucími z konkrétního úkonu.

Při údržbě a manipulaci vždy používejte ochranné rukavice a pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou.

2 Použití nájezdů

Příprava:

Před samotným nakládáním či skládáním se ujistěte, že jsou nájezdy správně založeny na místo nakládky a jsou vzájemně rovnoběžné.

Rychlost nakládaného vozidla:

Vozidlo pohybující se po nájezdech nesmí překročit rychlost 1 km/h.

Maximální sklon:

Maximální sklon nájezdu nesmí přesáhnout 30% (16:5).

Je-li břemeno nakládáno manuálně (bez využití vlastního pohonu), sklon musí být menší než 15%.

Hrany nájezdu:

Vždy je potřeba volit nájezd s ohledem na výšku jeho hran a světlou výšku nakládaného vozidla, aby nedošlo k nechtěnému tření spodní části vozidla o nájezd.